



Самосборные коробки  
форма № 24

253x80x50мм




Самосборные коробки  
форма № 25

245,5x97x48,5мм




**Самосборные коробки**  
форма № 26

201x80,5x50




Самосборные коробки  
форма № 30

200x100x45




Самосборные коробки  
форма № 32

200x150x30мм




Самосборные коробки  
форма № 47

253x100x50мм



**Самосборные коробки**  
форма № 139

200x180x50мм









Самосборные коробки  
форма № 167

150x150x50




Самосборные коробки  
форма № 168

200x120x50мм




Самосборные коробки  
форма № 169

210x150x50




Самосборные коробки  
форма № 170

250x200x50




Самосборные коробки  
форма № 171


240x240x60мм



Самосборные коробки  
форма № 172


270x210x90мм





Самосборные коробки  
форма № 180


280x170x70






Самосборные коробки  
форма № 183

200x120x60мм




**Самосборные коробки**  
форма № 184

220x150x60мм




**Самосборные коробки**  
форма № 185

280x170x70мм




Самосборные коробки  
форма № 251

120x120x60мм




**Самосборные коробки**  
форма № 295

149x108x35мм




Самосборные коробки  
форма № 357

128x85x32мм




**Самосборные коробки**  
форма № 398

**140x140x40мм**



**Самосборные коробки**  
форма № 400


**180x180x40мм**






**Самосборные коробки**  
форма № 416

**195x31x50**  
**с европодвесом**




**Самосборные коробки**  
форма № 417

**150x50x25**  
**с европодвесом**




**Самосборные коробки**  
форма № 428

124x118x62мм  
рез **биг** перфорация



**Самосборные коробки**  
форма № 436

220x180x80мм



**Самосборные коробки**  
форма № 640

**170x120x40мм**

